



# Sàn mát tít Flintkote 3

Mặt sân Tennis

## TIÊU CHUẨN MẶT SÂN BÊ TÔNG CỐT THÉP

Bề dày của bê tông cốt thép không được nhỏ hơn 10cm. Bề mặt cần phải phẳng và không có vết nứt. Độ dốc của mặt sân từ cột lưới đến cuối mép sân không quá 1:400. Vì khe co dãn và khe nối xây dựng sẽ gây ra các chuyển động và gây nứt trên bề mặt Mát tít, cho nên khi đổ bê tông cần tránh tạo ra khe co dãn và khe nối trong khu vực sân trừ khu vực dọc theo cột lưới.

## ĐẶC ĐIỂM CỦA VẬT LIỆU

**Thành phần của mát tít (theo thể tích) bao gồm**

- 2 phần xi măng Portland thông thường (Tiêu chuẩn Anh B.S. 12: 1958)
- 2 phần Flintkote 3
- 5 phần cát

## QUI TRÌNH THI CÔNG MẶT SÂN MÁT TÍT FLINTKOTE 3

1. Quét một lớp **Flintkote 3** đã được hòa với nước theo tỷ lệ 1: 1. Để cho khô.
2. Trát hai lớp Mát tít Flintkote mỗi lớp dày xấp xỉ 3mm.
3. Kiểm tra lại độ bằng phẳng của mặt Mát tít Flintkote bằng cách đổ nước lên khắp mặt sân. Nếu nước tạo thành vũng thì đánh dấu lại và trát phẳng lại chỗ trũng bằng Mát tít Flintkote với tỉ lệ và quy trình như trên.
4. Để cho sàn Mát tít Flintkote khô trong vòng 10 ngày trước khi sơn.
5. Sơn phủ 3 lớp Flintkote Decoralt màu xanh hoặc đỏ và kẻ đường chỉ bằng 2 lớp Flintkote Decoralt trắng. Để cho khô trong vòng 5 ngày sau đó có thể sử dụng được.

### Ghi chú:

Sản phẩm của Shell được đảm bảo không có sai sót trong quá trình sản xuất và được bán ra theo tiêu chuẩn riêng của Shell, bảng dữ liệu kỹ thuật này được cung cấp nhằm mục đích hướng dẫn sử dụng sản phẩm, và trong khi cố gắng thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo độ chính xác của nội dung theo trình độ phát triển kỹ thuật mới nhất, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm đối với bất kỳ công trình nào có sử dụng sản phẩm, bởi vì không kiểm soát được phương pháp thi công và điều kiện cụ thể tại hiện trường.

Công ty Shell Vietnam TNHH – Ngành Nhựa đường

Email: [flintkote.vietnam@shell.com](mailto:flintkote.vietnam@shell.com)

HCMC: Tel: 84-8-829 2932 Fax: 84-8-823 6575

Hanoi: Tel: 84-4-934 2144 Fax: 84-4-934 2149